


カットパターン 一覧 (規定面付図)

PCM-15N


Quality Cut For Professionals
PROSCUT

※単位は全てmm ※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm


カットモード 1 11/55/55/55/55/55/11 名刺シングルカット (水平ドブなし) 10面




カットモード 2 7/55/2/55/2/55/2/55/2/55/7 名刺ダブルカット (水平ドブ有り 2mm) 10面 ※プリント欠け時の緊急避難モード




カットモード 3 5/55/3/55/3/55/3/55/3/55/5 名刺ダブルカット (水平ドブ有り 3mm) 10面 ※ダブルカットは原則としてモード3を使用



カットモード 4 6/54/4/54/4/54/4/54/4/54/5 クレジットカードサイズ 10面



カットモード 5 148.5/148.5 A4用紙からの4面はがき十字カット




カットパターン 一覧 (規定面付図)

PCM-15N


Quality Cut For Professionals
PROSCUT

※単位は全てmm ※カットモード6、カットモード14、カットモード15以外の用紙サイズは全て210×297mm


カットモード 6 148.0/148.0 日本郵便 4面連刷はがき十字カット(200×296mm)




カットモード 11 99/99/99 A4 3分割




カットモード 7 5/141/5/141/5 ペタデザインはがき化粧裁ち(141mm×97mm)




カットモード 12 74.25/74.25/74.25/74.25 A4 4分割




カットモード 8 9/51/6/51/6/51/6/51/9 欧米名刺サイズ




カットモード 13 13/127/17/127/13 写真サイズ(L判/2L判)




カットモード 9 7/91/5/91/5/91/7 二つ折りカード(縦折り)



カットモード 14 8/148/8/148/8 SRA4からの官製はがきサイズ化粧裁ち(148mm×100mm) 用紙:225×320mm



カットモード 10 7/283/7 A4用紙からのA4スモールチラシ化粧裁ち



カットモード 15 11.5/297/11.5 SRA4用紙からのA4規格サイズチラシ化粧裁ち 用紙:225×320mm

